

Equalizer Config のバックアップ、リストア手順について(1Uモデル用)

Equalizer E350-1U/E450-1U Config のバックアップ、リストア手順について記述致します。
FTP サーバ用の端末は各自ご用意願います。

バックアップ方法

- 1) Equalizer の Serial ポートに端末を接続します。
- 2) root で Login します。
- 3) cd /etc と入力します。
- 4) FTP サーバに Login します。
- 5) rc.conf eq.conf eq.static この 3 つのファイルを FTP サーバにバイナリ転送モードで put します。
- 6) バックアップ終了です。

リストア方法

- 1) Equalizer の Serial ポートに端末を接続します。
- 2) root で Login します。
- 3) cd /tmp と入力します。
- 4) FTP サーバに接続します。
- 5) rc.conf eq.conf eq.static この 3 つのファイルを FTP サーバからバイナリ転送モードで get します。
- 6) cp rc.conf /etc と入力します。
- 7) cp eq.conf /etc と入力します。
- 8) cp eq.static /etc と入力します。
- 9) リストア終了です。

工場出荷状態に戻すには、未設定のファイルをバックアップし、そのファイルをリストアする形になります。

本内容にご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

Equalizer 製品担当

TEL: 03-5210-5081

FAX: 03-5210-3912

E-mail: eq-info@networld.co.jp



以上、宜しくお願い致します。