

Cisco Start Switch

設定マニュアル 工場出荷時状態への復元 Cisco Small Business 300

2016年1月8日

第1.0版

株式会社ネットワーク





改訂履歴

版番号	改訂日	改訂者	改訂内容
1.0	2016年1月8日	ネットワーク	● 新規



免責事項

- 本書のご利用は、お客様ご自身の責任において行われるものとします。本書に記載する情報については、株式会社ネットワーク（以下 弊社）が慎重に作成および管理いたしますが、弊社がすべての情報の正確性および完全性を保証するものではありません。
- 弊社は、お客様が本書からご入手された情報により発生したあらゆる損害に関して、一切の責任を負いません。また、本書および本書にリンクが設定されている他の情報元から取得された各種情報のご利用によって生じたあらゆる損害に関しても、一切の責任を負いません。
- 弊社は、本書に記載する内容の全部または一部を、お客様への事前の告知なしに変更または廃止する場合がございます。なお、弊社が本書を更新することをお約束するものではありません。



表記規則

表記	表記の意味
「」（括弧記号）	キー、テキストボックス、ラジオボタンなどのオブジェクト
bold （ボールド文字）	入力または選択する値
<i>italic</i> （イタリック文字）	入力または選択する値（変数）
□（囲み線）	入力または選択するオブジェクト
""（二重引用符記号）	表示された値
■ （蛍光マーカー）	表示された値（強調）



目次

1. はじめに.....	1
1.1 対象機器.....	1
2. システム構成.....	2
2.1 使用した機材	2
3. 設定手順	3
4. お問い合わせ	4



1. はじめに

本書は、Cisco Small Business 300 シリーズの Cisco Start Switch を工場出荷時状態に復元する手順を説明した資料です。

1.1 対象機器

本書を使用して工場出荷時状態に復元できる製品は、以下のとおりです。

表 1 本書の対象機器

SG300-10MPP-K9-JP
<input checked="" type="checkbox"/>



2. システム構成

Cisco Small Business 300 を初期化するために必要な機器はありません。

2.1 使用した機材

本書で使用した機材は、以下のとおりです。

表 2 本書で使用した機材

	製品型番	備考
Cisco Small Business 300 シリーズ	SG300-10MPP-K9-JP	

3. 設定手順

Cisco Small Business 300 シリーズを工場出荷時状態に復元します。

- 1) 製品をマネージドスイッチから切断するか、またはネットワーク上のすべての DHCP サーバを無効にします。
- 2) 製品の電源を入れ、システムが起動するまでしばらく待ちます。
- 3) 製品の[Reset]ボタンを 10 秒以上長押しします。しばらくすると、全てのポートの LED が点灯します。その後、LED が消え、製品が自動的に工場出荷状態で再起動します。

「Reset」ボタン



図 1 Cisco Small Business 300 シリーズの RESET ボタン (SG300-10MPP-K9-JP の場合)



4. お問い合わせ

Q 製品のご購入に関するお問い合わせ

<https://info-networkworld.smartseminar.jp/public/application/add/152>

Q ご購入後の製品導入に関するお問い合わせ

弊社担当営業にご連絡ください。

Q 製品の保守に関するお問い合わせ

保守開始案内に記載されている連絡先にご連絡ください。

本書に記載されているロゴ、会社名、製品名、サービス名は、一般に各社の登録商標または商標です。
本書では、®、™、©マークを省略しています。

株式会社ネットワーク

